

消费系统报错说明

IC 时段限次

管理卡不允许消费	Error	1	5	
管理设置有误	Error	2	5	
存储数据不成功 退还金额成功	Error	3	5	--- 刷卡时报错,出现些现象的原因一般有两种情况,一是由于电源电压不够,二是在使用过程中存储芯片已损坏,建议重开机器,让机器进行自检!另外建议尽量不单独使用后准电池消费,因为这种情况最容易引起

电源电压不足的情况

固定扣款模式按确认键时读消费金额有误	Error	4	5	
超过一天限次	Error	5	5	
限时间段消费	Error	6	5	
时段限次	Error	7	5	
上一张卡未刷卡成功 卡没有来刷卡,此时其它卡可以继续刷	Error	8	3	--- 等待时间 6 秒后,如果上一张卡已注销
此卡已挂失	Error	A	5	
单笔消费限额	Error	b	5	
卡内余额不足	Error	C	5	
存储记录已满,停止刷卡	Error	E	5	
超过一天限额	Error	F	5	
82C79 故障 听到 10 声响, 但听到 10 声响后机器停止运行	Error	10	10	--- 可能不显示报错内容,但可
X5045 故障 运行	Error	11	5	--- 显示及声音报错后机器停止
RC500 故障 止运行	Error	12	5	--- 显示及声音报错后机器停
24C256/64 故障 运行	Error	13	5	--- 显示及声音报错后机器停止
29EE020 故障或数据未初始化 运行但可通讯	Error	14	5	--- 显示及声音报错后机器停止
时钟芯片 1208/DS12C887 故障 秒报错一次	Error	15	0	--- 时间停止运行, 机器每约一
未设置时间	Error	16	0	--- 刷卡时都会报错
读初始化数据不成功 运行	Error	17	0	--- 显示及声音报错后机器停止
无	Error	18	0	

返还金额不成功,且掉数据 Error 19 5 --- 由于机器存储不了数据,并且上一张卡已拿走,此时会报此警,跟现在刷的这张卡没有关系

按取消键后写灰记录失败 Error 27 5
 未设置或设置时段限次有误 Error 29 5 --- 很可能是没有设置时段限次的时间

警告如果再按取消键将结束消费 Error 30 5

按取消键将结束本次消费 Error 31 5 --- 此时将写一条灰记录

消费金额为 0,不允许消费 Error 32 5 ---

AT45DB161 故障 Error 33 5 --- 显示及声音报错后机器停止运行

装载机器属性失败 Error 34 5 --- 显示及声音报错后机器停止运行但可通讯

补贴金额大于 6553.5 元 Error 35 5 --- 设置的金额过大,或都没有设置补贴金额

补贴余额大于 104857.5 元 Error 36 5 --- 设置的金额过大,或都没有设置补贴金额

补贴时间有疑问 Error 37 5 --- 年分时间为 16 进制,时间相差大于三年将报错

2.4G 卡刷卡消费失败 Error 38 5 ---

限制组消费(相当于限机号消费)Error 46 5 --

新增报错提示

该卡超过限额 Error 47 5 --

该卡超过日限额 Error 48 5 --

该卡超过月限额 Error 49 5 --

该卡号未注册 Error 50 5 --

该卡权限不够, 如黑名单等 Error 51 5

--

该卡已超过查询期限, 如失效卡等 Error 52 5

--

该卡不在交易时段 Error 53 5 --

该卡余额不足 Error 54 5 --

未知错误 Error 55 5 --

卡号不一致 Error 56 5 --

随机流水号不一致 Error 57 5 --

应答失败 Error 58 5 --

单笔消费限额 Error 59 5 --

通信超时 Error 60 5 --

IC5.1 标准版

- 刷卡出现 Error A 表示已挂失卡
- 刷卡出现 Error b 表示超出单笔最大消费额。
- 刷卡出现 Error c 表示透支。卡金不足,要充值
- 刷卡出现 Error d 表示读卡错误,必须重刷一次卡。
- 刷卡出现 Error 5 表示限次,超过一天最大限次数,可修改卡次数
- 刷卡出现 Error F 表示限额,超过一天最大消费额,可修改卡限额
- 刷卡出现 Error E 表示数据满。下载数据,清除旧数据.

ID 时实

- E--0 未开户
- E--E 金额不足本次消费
- E--3 挂失卡
- E--4 注销卡
- E--5 超过最大消费
- E--6 无权在此机消费,软件是否启用或是改机号
- E--7 超过限次
- E--b 表示没有打开实时监控,未连通或是 COM 口出错及线路断路
- EA 未正常通信,线路某根线没接好
- E1 密码不对
- 上划线为锁键盘

ID 脱机

- 刷卡出现 E-----L 表示已挂失卡
- 刷卡出现 E-----0 注销卡或未连通
- 刷卡出现 E -----3 超过最大消费或超过限次
- 刷卡出现 E-----I 余额不足

ID 脱机 6.0

- 刷卡显示 E 0 表示此卡未开户:
- 刷卡显示 E 5 表示此卡已挂失:
- 刷卡显示 E 7 表示此卡同时在两台机消费
- 刷卡显示 E 3 表示此卡超过限次:
- 刷卡显示 E I 表示此卡超过限额:
- 刷卡出现 E 8 表示此卡超过每次最大限额:
- 刷卡显示 E L 表示通讯出错:

ID 联脱一体

- E L 未通讯
- E 0 未开户
- E 4 超过每天消费限额
- E 3 超过时段限次
- E 8 超过每次消费限额

深圳市永豪电子有限公司

Tel: 0755-28190533 Fax: 0755-28191179

Web: www.szyh998.com

Add: 深圳市龙华新区梅龙大道卫东龙科技大厦 A 栋 7 楼

- E 7 同时刷在两台机器上
- E 5 挂失
- E 2 输入错误, 扣款不成功

ID8.0

- E L 未通讯
- E 0 未开户
- E 4 超过每天消费限额
- E 3 超过时段限次
- E 8 超过每次消费限额
- E 7 不在消费时段内
- E 5 挂失
- E 6 在某台机器上刷过卡而没有消费

/*
/*
/*E--E 金额不足本次消费
/*E--F 余额为负
/*E--1 消费失败
/*E--2 超过当日消费限次
/*

- E 10 时间错误
- E 20 FLASH 操作错误, 写流水失败。
- E 30 保存记录指针失败

联脱一体 7.0 兼容 6.0

7.0:

- E L 未通讯
- E 0 未开户
- E 4 超过每天消费限额
- E 3 超过时段限次
- E 8 超过每次消费限额
- E 7 同时刷在两台机器上
- E 5 挂失
- E 6 时间错误
- E 1 消费失败
- E 2 余额为负
- E 9 不在时段内

管理状态设置:

- 0 键: 设置机器类型:一般消费机(0)、时段限次消费机(1)
- 1 键: 设置"年"
- 2 键: 设置"月日"
- 3 键: 设置"时分"
- 4 键: 设置"机号"

深圳市永豪电子有限公司

Tel: 0755-28190533 Fax: 0755-28191179

Web: www.szyh998.com

Add: 深圳市龙华新区梅龙大道卫东龙科技大厦 A 栋 7 楼



- 5 键: 设置"消费模式"
- 6 键: 设置"单笔消费限额" 最大为 320.0
- 7 键: 数码管自检显示
- 8 键: 无
- 9 键: 无