

# 车载语音说明

一、在车载机上刷每种类型的卡，就会报相应的语音提示，如：开卡类型为普通卡，刷卡时会报普通卡，其他的以始类推。

## 二、刷卡提示报警说明：

- 1、‘卡内余额不足，请投币’ 为卡金额不足，需要乘客投币乘车
- 2、‘注销卡，提示该卡已经超期’ 为卡的使用期已到，需要乘客投币乘车，如要继续使用此卡需到管理处续费
- 3、‘挂失卡’ 为别人丢失的卡，需要乘客投币乘车，司机没收此卡交管理处
- 4、‘无效卡’ 卡可能损坏，需要乘客投币乘车，乘客将卡拿到管理处检查
- 5、‘刷卡无反应’ 确定是否属于公交卡，并联系管理员。乘客先投币乘车
- 6、‘请核对本机时间’ 为车载机的时间不正确，车载机不允许刷卡，避免记录出错。乘客投币乘车，并联系管理员。管理员校时后，再使用。
- 7、‘记录已满，请下载’ 车载机的存储记录数满，管理员需要下载本机的记录。乘客先投币乘车
- 8、‘数据正在下载，请稍后刷卡’ 车载机启用了 GPRS 下载数据，下载数据过程，停止刷卡，但这个过程，是很快。一会就可以刷卡。
- 9、‘报此卡不在本消费时段,并提示该机停止交易’ 因乘客先刷卡，而司机卡没有刷，车载机会提示。司机发车前，刷司机卡后，乘客再刷卡。
- 10、‘已超过次数’ 为卡的当日刷卡累计次数已满，需要乘客投币乘车，第二天还是可以再次刷卡
- 11、‘已超过限额’ 为卡的当日刷卡累计金额已满，需要乘客投币乘车，第二天还是可以再次刷卡
- 12、‘响几声，提示请及时充值’ 为车载机内设限卡余额提示，卡消费成功，但卡金额已不多。
- 13、‘机器故障’ 因液晶屏没接好，会报警